

MANUAL OPERASIONAL

LS-864J

Panduan Instalasi :

Siapkan Adaptor 5V (minimal 500mA) dan Modul LS-864J seperti gambar berikut:



Hubungkan Input Adaptor ke sumber PLN seperti gambar berikut:



Hubungkan Output Adaptor pada Modul Modul LS 864 seperti gambar berikut:



Setting/Kalibrasi Remote:

Sebelum remote digunakan, remote perlu dikalibrasi terlebih dahulu agar dapat digunakan untuk setting perangkat.

1. Arahkan remote tepat pada perangkat.
2. Tekan tombol SET sampai lampu indikator menyala diam.
3. Masukkan kode "049"
4. Lampu indikator akan mati dan remot dapat digunakan pada perangkat.

Tombol Angka dan Huruf Remote

Tombol angka pada remote mewakili huruf-huruf yang digunakan untuk mengisi teks pada tiap animasi yang diinginkan. Huruf-huruf tersebut terdapat pada angka-angka seperti label dibawah:

No	Huruf/Tanda Baca	No	Huruf/Tanda Baca
1	. , : ? 1	6	M N O 6 m n o
2	A B C 2 a b c	7	P Q R S 7 p q r s
3	D E F 3 d e f	8	T U V 8 t u v
4	G H I 4 g h i	9	W X Y Z 9 w x y z
5	J K L 5 j k l	0	Spasi _ 0



Input Teks pada Display

TEKS 1	: Tulisan dengan animasi normal, teks akan ditampilkan dengan animasi tampilan bergeser dari bawah ke atas (jumlah karakter teks sesuai dengan jumlah sekali tampil).
TEKS 2	: Tulisan dengan animasi berjalan ke kiri (jumlah karakter yang dimaksud >100 karakter).
TEKS 3	: Jam dan animasi teks berjalan ke kiri (Jam akan tampil jika TEKS 3 diisi tulisan).
ENTER	: Tombol untuk menyimpan hasil input tulisan (save).
RESET	: Reset tulisan ke default pabrik
SPEED	: Set kecepatan tulisan pada teks1, teks 2 dan teks 3

Fungsi Beberapa Tombol

POWER	: Switch ON/OFF Perangkat
VOL+/CH+	: Penambah nilai
VOL-/CH-	: Pengurang nilai
MENU	: Menyimpan Pengaturan
WAKTU	: Set waktu (Jam:Menit)

Cara Memasukkan Input Teks:

Tekan tombol TEKS 1, TEKS 2 atau TEKS 3 (TEKS 1 untuk animasi geser dari bawah ke atas, TEKS 2 untuk animasi teks geser ke kiri dan TEKS 3 untuk animasi geser kekiri) satu kali lalu maka display akan menampilkan tulisan “Center” (Jika tekan tombol TEKS 1) yang berarti anda sudah dapat menulis teks.

Berikut cara mengetik kata “SHATO” pada teks 1 menggunakan remot.

1. Tekan TEKS 1 satu kali, maka display akan akan muncul tulisan “Center”,



setelah display gelap (tidak menampilkan karakter maka masukkan tulisan “SHATO”.



2. Cara mengetiknya yaitu lihat tabel diatas misalkan huruf “S” maka tekan angka 7 pada remote empat kali hingga display menampilkan huruf “S”.



3. Setelah itu tekan angka 0 satu kali (konfirmasi setelah selesai memasukkan 1 huruf).
4. Untuk menuliskan huruf “H” tekan angka 4 pada remote dua kali hingga display menampilkan huruf “SH”. Setelah itu ikuti langkah 3.



5. Untuk selanjutnya sama saja, tinggal melihat tabel diatas.
6. Jika sudah selesai maka tekan tombol ENTER untuk menyimpan tulisan.



NB: Cara memasukkan spasi (jarak antar kata) yaitu tekan angka 0 pada remote dua kali.

Cara memasukkan underscore “_” (Penghubung antar kata) yaitu tekan angka 0 pada remote tiga kali.

Setting Kecepatan Teks

Setting kecepatan teks berfungsi untuk menyesuaikan kecepatan tulisan pada tiap animasi.

Pada pengaturan terdapat 23 mode kecepatan dimana nilai semakin kecil maka teks akan bergerak semakin cepat.

Langkah setting:

1. Tekan tombol SPEED, maka display akan menampilkan “TEKS:” diikuti nilai kecepatan.



2. Untuk menambah nilai tekan VOL+ dan untuk mengurangi nilai tekan VOL-.
3. Jika sudah selesai maka tekan MENU untuk menyimpan pengaturan kecepatan teks.

Cara mengatur waktu (Jam:Menit):

Setting waktu berfungsi untuk menyesuaikan waktu saat ini bila tidak sesuai dengan settingan dari pabrik. Menu setting waktu terdiri dari (Jam:Menit)

Langkah Setting

1. Tekan WAKTU satu kali maka akan masuk pengaturan jam dan display akan menampilkan tulisan “**JAM:**” diikuti nilai jam.



Tekan VOL+ untuk menambah nilai jam dan tekan VOL- untuk mengurangi nilai jam.



Jika mengurangi nilai



Jika menambah nilai

2. Selanjutnya tekan tombol MENU satu kali maka pengaturan jam telah disimpan lalu lanjut ke pengaturan menit dan display akan menampilkan tulisan “**MENIT:**” diikuti nilai menit.



Tekan VOL+ untuk menambah nilai menit dan tekan VOL- untuk mengurangi nilai menit.

3. Tekan MENU satu kali maka pengaturan menit telah disimpan dan display akan kembali ke normal.

Setting Kembali ke Default Pabrik

Setting kembali ke default pabrik berfungsi untuk mengembalikan semua pengaturan dan tulisan pada tiap animasi ke default pabrik.

Langkah setting:

1. Tekan tombol RESET pada remote maka display akan menampilkan “**Format**”, ini menandakan tulisan pada tiap animasi sedang dihapus.



2. Setelah display menampilkan “**Format**” maka display akan menampilkan “**LOADING**” dua kali, ini menandakan tulisan pada tiap animasi sedang diisi dengan tulisan default pabrik.



3. Kemudian modul akan restart secara otomatis dan menampilkan “**LS.864Ji**”, ini menandakan bahwa proses format telah selesai.

